

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PODKŁADÓW AL-GP

### PODKŁADY POD STOPY STABILIZATORÓW DŹWIGÓW – MODEL AL-GP

#### 1. PRZEZNACZENIE PRODUKTU

PODKŁADY AL-GP PRZEZNACZONE SĄ DO STOSOWANIA JAKO PODŁOŻE POD STOPY STABILIZATORÓW:

- DŹWIGÓW PRZEJEZDNYCH,
- DŹWIGÓW SAMOCHODOWYCH (NA PODWOZIU CIĘŻAROWYM),
- PLATFORM PODNOŚNYCH,
- POMP DO BETONU I INNEGO CIĘŻKIEGO SPRZĘTU.

SŁUŻĄ DO RÓWNOMIERNEGO ROZKŁADU NACISKU STOPY STABILIZATORA NA TWARDYM GRUNCIE, ZWIĘKSZAJĄC BEZPIECZEŃSTWO PRACY ORAZ CHRONIĄC PODŁOŻE PRZED USZKODZENIEM.

#### 2. WARUNKI UŻYTKOWANIA

- PODKŁADY AL-GP PRZEZNACZONE SĄ DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE NA TWARDYCH, STABILNYCH POWIERZCHNIACH (NP. ASFALT, BETON, UBITY GRUNT).
- NIE STOSOWAĆ NA PODŁOŻACH GRZAŚKICH, NIESTABILNYCH LUB PODATNYCH NA OSIADANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO PRZYGOTOWANIA TERENU.
- NIE NALEŻY UŻYWAĆ PODKŁADÓW W POŁĄCZENIU Z INNYMI MATERIAŁAMI (NP. DREWNIEM) BEZ KONSULTACJI Z PRODUCENTEM.

#### 3. SPOSÓB UŻYCIA

1. PRZYGOTUJ MIEJSCE PRACY:

2. UPEWNIJ SIĘ, ŻE POWIERZCHNIA, NA KTÓREJ BĘDĄ STOSOWANE PODKŁADY, JEST CZYSTA, RÓWNA I NOŚNA.

3. ROZSTAWIENIE PODKŁADÓW:

- UMIEŚĆ PODKŁAD BEZPOŚREDNIO POD STOPĄ STABILIZATORA, W TAKI SPOSÓB, ABY STOPA MIEŚCIŁA SIĘ CAŁKOWICIE W OBRĘBIE PODKŁADU.
- PODKŁAD MUSI LEŻEĆ PŁASKO I STABILNIE NA PODŁOŻU, BEZ PRZECHYŁÓW.

4. USTAWIENIE MASZINY:

- POWOLI OPUŚĆ STABILIZATOR NA ŚRODEK PODKŁADU.
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE STABILIZATOR PRZYLEGA RÓWNOMIERNIE DO POWIERZCHNI PODKŁADU.

5. KONTROLA PODCZAS PRACY:

- REGULARNIE SPRAWDZAJ, CZY PODKŁADY SIĘ NIE PRZESUNĘŁY I CZY NADAL LEŻĄ STABILNIE.
- W RAZIE PRZEMIESZCZENIA NATYCHMIAST PRZERWIJ PRACĘ I USTAW PODKŁAD PONOWNIE.

#### 4. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

- NIE PRZEKRACZAĆ DOPUSZCZALNEJ NOŚNOŚCI PODANEJ PRZEZ PRODUCENTA.
- NIE UŻYWAĆ PODKŁADÓW JAKO PODESTU, SCHODKA ANI DO PODNOSZENIA INNYCH ELEMENTÓW.
- UNIKAĆ NARAŻANIA NA OGIEŃ LUB BARDZO WYSOKĄ TEMPERATURĘ.

#### 5. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- PO ZAKOŃCZENIU PRACY OCZYŚCIĆ PODKŁAD Z BŁOTA, OLEJU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.
- PRZECHOWYWAĆ W POZYCJI POZIOMEJ, W SUCHYM, ZADASZONYM MIEJSCU.
- UNIKAĆ DŁUGOTRWAŁEGO WYSTAWIANIA NA PROMIENIOWANIE UV (JEŚLI NIE JEST UŻYTKOWANY), ABY PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ PRODUKTU.
- NIE CIĄGNAĆ PO OSTRYCH LUB SZORSTKICH POWIERZCHNIACH – PRZENOSIĆ ZA POMOCĄ UCHWYTÓW (JEŚLI SĄ DOSTĘPNE).

## 6. BEZPIECZEŃSTWO

- PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ STAN TECHNICZNY PODKŁADÓW.
- W PRZYPADKU USZKODZEŃ MECHANICZNYCH (PĘKNIĘCIA, DEFORMACJE) – NIE UŻYWAĆ.
- PODKŁADY AL-GP NIE ZASTĘPUJĄ PRAWIDŁOWEGO USTAWIENIA MASZYNY I NIE KOMPENSUJĄ BŁĘDÓW WYNIKAJĄCYCH Z NIEWŁAŚCIWEGO WYPOZIOMOWANIA GRUNTU.

## 7. UTYLIZACJA

PODKŁADY AL-GP SĄ WYKONANE Z MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH. W PRZYPADKU TRWAŁEGO USZKODZENIA NALEŻY PRZEKAZAĆ JE DO PUNKTU ODBIORU ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI.



W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT:

**ALOTEX SP. Z O.O.**  
UL. KRUSZYŃSKA 35  
87-800 WŁOCŁAWEK  
TEL.: **530173577**  
E-MAIL: **BIURO@ALOTEX.PL**

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA